Original		Replacement	
POWER	Power		Power
EJECT OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
AV	AV Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PR	PR+ Tv	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	PR- Tv	CH PAGE -	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Replacement	
MUTE	Mute Tv	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol - Tv	VOL -	Vol -
BACKWARD	<<	TUNE-	<< / Tune-
FORWARD	>>	TUNE+	>> / Tune+
SKIP	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
SKIP	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
DISPLAY CLK/CNT	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PR/TRK	Up		Up
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Down		Down

Original		Replacement		Original		Replacement	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return				
AUDIO	O)) / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
SUBTITLE	[...] / Subtitl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
ANGLE	Camera/Angle	ANGLE INFO	Info / Angle				
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title				
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /				
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
A-B LP	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
RANDOM CM SKIP	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				

Original		Replacement	
Power		Power	
Eject		Eject / Surround	
AV		AV / Input / RDS	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
Tv/VCR		TV/Radio /	
0		0	
<<		<< / Tune-	
>>		>> / Tune+	
Pause/Step		Pause / Step / Freeze	

Original		Replacement	
Play		Play / Slow	
Stop		Stop / Hold	
CLK/CNT		Display / Media	
Up		Up	
PR/TRK+		CH+ / Page+	
i		Info / Angle	
Left		Left	
Enter		OK	
Right		Right	
PR/TRK-		CH- / Page-	
Down		Down	
O)))/Audio		Audio / Lang I/II	
Rec/ITR		Rec / Rec Mode	
Lock		Back / Return	
Search		Red / Netflix / Search	
Clear		Exit / Cancel / Clear	
Repeat		Green / APP / Repeat	

Original		Replacement		Original		Replacement	
A-B LP	LP	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
RANDOM CM SKIP	CM Skip	LIST SMART	Smart / List				