Original		Replacement	
Power		Power	
Eject/Open/Close		Eject / Surround	
Power Tv		Shift + Power	
DVD		Shift + 2	
VCR		Shift + 4	
AV		AV / Input / RDS	
AV Tv		Shift + AV / Input / RDS	
1		1	
2		2	
3		3	
PR+ Tv		CH+ / Page+	
4		4	
5		5	
6		6	
PR- Tv		CH- / Page-	
7		7	
8		8	

Original		Replacement	
9		9	
Vol + Tv		Vol +	
Title		Sound / Title	
0		0	
Mute Tv		Mute / Dimmer	
Vol - Tv		Vol -	
O))/Audio		Audio / Lang I/II	
[...]/Subtitl		Subtitle / EQ	
Camera/Angle		Info / Angle	
Rec		Rec / Rec Mode	
Rec Mode		Shift + Rec / Rec Mode	
Timer Rec		Sleep / Timer	
<<		<< / Tune-	
>>		>> / Tune+	
I<<		I<< / Preset-	
>>I		>>I / Preset+	
Pause/Step		Pause / Step / Freeze	

Mandis

Original	Replacement
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
List/Disc Menu	Smart / List
List/Disc Menu	D.Menu / Top
Up/PR/TRK+	Up
Setup	Setup / OPT /
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Display	Display / Media
Down/PR/TRK-	Down
Return	Back / Return
Marker	Fav / Marker / PC
Search	Red / Netflix / Search
Zoom	Zoom / Size
Dubbing	Guide / EPG / -/--
Lock	Menu / Home

Original	Replacement
CHP. ADD	Text / Goto
Thumbnail	Picture / Format
Clear	Exit / Cancel / Clear
Repeat	Green / APP / Repeat
A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Random	Blue / Prime Video / Random
TV/VCR	TV/Radio /