Original		Replacement		Original		Replacement	
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	PC	PC	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
	Power		Power	Vol	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
1	1	TV 1	1		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
2	2	DVD 2	2	CH	Vol +	VOL	Vol +
3	3	CD - STB 3	3	Vol	Vol -	VOL	Vol -
4	4	VIDEO 4	4	ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
5	5	TAPE 5	5	CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
6	6	TUNER 6	6	DUAL	Dual	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
7	7	AUX - HDD 7	7	AUDIO ADJ	ADJ Audio	TITLE SOUND	Sound / Title
8	8	USB 8	8	VIDEO ADJ	ADJ Video	FORMAT PICTURE	Picture / Format
9	9	BLUETOOTH 9	9	SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		Up		Up
0	0	HDMI - SAT 0	0		Left		Left
PRE CH	PRE-CH	RETURN BACK	Back / Return	OK	OK	OK	OK
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		Right		Right
YPbPr	YPbPr	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	MENU /EXIT	Menu/Exit	HOME MENU	Menu / Home
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	MENU /EXIT	Menu/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement	Original	Replacement
Down	Down	Freeze	Pause / Step / Freeze
Info	Info / Angle		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Teletext	Text / Goto		
Mix	Shift + Text /		
Size	Shift + Zoom /		
Subpage	>> / Tune+		
Index	Play / Slow		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Hold	Stop / Hold		
Reveal	<< / Tune-		
FAV	Fav / Marker / PC		
CH-List	Smart / List		
AD	Shift + Audio / Lang I/II		