Original		Replacement	
	Power		Power
Source	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ECO	Eco	ECO 3D	3D
Guide	Guide	-/-- GUIDE	Guide
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Exit	Exit	CLEAR EXIT	Exit
Option	Option	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement	
Return	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right/Zoom+		Right
	Left/Zoom-		Left
OK	OK	OK	Ok
+ V	Vol+	+ VOL	Vol +
V –	Vol-	VOL –	Vol -
Mute	Mute	MUTE	Mute
Info	Info	DISPLAY INFO	Info
+ P	PR+	+ CH	Ch +
P –	PR-	CH –	Ch -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
LIST	List	DISC NAV LIST	List
TV	Tv	SEARCH TV/R	TV/R
	Red	A	Red

Original		Replacement		Original	Replacement
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
Lang	Blue/O) Lang	D	Blue		