Original		Replacement	
STANDBY	Standby	Power	
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format

Original		Replacement	
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original	Replacement	Original	Replacement
FAV-	SHIFT + CH PAGE – (Shift + CH- /)	Stop	HOLD (Stop / Hold)
FAV+	SHIFT + CH PAGE + (Shift + CH+ /)	I<<	PRESET- (I<< / Preset-)
EPG	-/-- GUIDE EPG (Guide / EPG / -/--)	>>I	PRESET+ (>>I / Preset+)
TEXT	GOTO TEXT (Text / Goto)	Red	NETFLIX SEARCH (Red / Netflix / Search)
HOLD	SHIFT + HOLD (Shift + Stop /)	Green	APP REPEAT (Green / APP / Repeat)
TV/RADIO	PROGRAM TV/RADIO (TV/Radio /)	Yellow	YouTube REPEAT A-B (Yellow / YouTube / Repeat)
SUBTITLE	EQ SUBTITLE (Subtitle / EQ)	Blue	Prime Video RANDOM (Blue / Prime Video / Random)
INDEX	ANGLE INFO (Info / Angle)		
SIZE	SIZE ZOOM (Zoom / Size)		
REVEAL	OPT-TOOLS SETUP (Setup / OPT /)		
SUBPAGE	SURROUND (Eject / Surround)		
MEDIA	SHIFT + MEDIA DISPLAY (Shift + Display / Media)		
Play	SLOW (Play / Slow)		
Pause	STEP-FREEZE (Pause / Step / Freeze)		
<<	TUNE- (<< / Tune-)		
>>	TUNE+ (>> / Tune+)		
Rec	REC MODE (Rec / Rec Mode)		