Original		Replacement	
	Power		Power
	Audio Monitor		Audio / Lang I/II
	Wide		Picture / Format
	Tv/Video		TV/Radio /
	[≡]		Text / Goto
	Tv/Video		AV / Input / RDS
	Vol +		Vol +
	[ ]		Info / Angle
	Prog+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Display		Display / Media
	Prog-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5

Original		Replacement	
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Guide / EPG / -/--
	0		0
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
AUDIO MONITOR	Audio Monitor	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
WIDE	Wide	FORMAT PICTURE	Picture / Format
COUNTER/ REMAIN	Counter Remain	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	[ ]	ANGLE INFO	Info / Angle
SLOW	I > Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
×2	X2	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
INDEX	I << Index Search	PRESET-	I << / Preset-
SEARCH	Index Search >>I	PRESET+	>>I / Preset+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SP/LP	SP/LP	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TV/VIDEO	Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3

Original		Replacement	
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	0	HDMI-SAT 0	0
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol +	+ VOL	Vol +
PROG	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PAUSE	Up		Up
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SMART SEARCH	Smart Search	LIST SMART	Smart / List
SMART SEARCH	Smart Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
REW	Left		Left
PLAY OK	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY OK	OK	OK	OK
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
FF	Right		Right
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
STOP	Down		Down

Original	Replacement