Mandis shop

Philips YKF346001

Original	Replacement
Power	Power
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Tv Guide	Guide / EPG / -/--
Setup	Setup / OPT /
[<>]/Format	Picture / Format
Sources	AV / Input / RDS
Home	Menu / Home
Tv/Exit	Display / Media
Tv/Exit	Exit / Cancel / Clear
Tv/Exit	Shift + 1
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat

Original	Replacement
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Info	Info / Angle
Up	Up
Options	Shift + Setup / OPT / Tools
Options	D.Menu / Top
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
List	Smart / List
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
PR-	CH- / Page-

Original		Replacement		Original	Replacement
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
Subtitle	Subtitle	SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	0	0		
Text	Text	TEXT	Text / Goto		