Mandis shop

Philips 996580004618

Original		Replacement	
	Power		Power
AUDIO IN	Audio In	A	Red (A)
USB	USB	B	Green (B)
COAX	Coax	C	Yellow (C)
AUX	AUX	D	Blue (D)
OPT	OPT	OPT+	OPT+
REPEAT	Repeat	TEXT	TEXT
	Play		Play
	Pause		Pause
	>I		Last
	I<		First
VOL +	Vol +	VOL +	VOL +
VOL −	Vol -	VOL −	VOL -
	Mute		MUTE
AUDIO SYNC +	Audio Sync+	CH +	CH +
AUDIO SYNC −	Audio Sync-	CH −	CH -
BASS +	Bass+		UP

Original		Replacement	
BASS −	Bass-		DOWN
TREBLE +	Treble+		RIGHT
TREBLE −	Treble-		LEFT
SURR	Surr	VOD	VOD
NIGHT	Night	MEDIA	MEDIA

https://remotecontrols.com/Philips/10570-699-replacement-remote-control-for-Philips-996580004618.htm