# Mandis shop

Sony RMTVB100I

| Original | Replacement |
|---|---|
| Open/Close | Eject |
| Input Tv | AV |
| Power Tv | Shift + Power |
| Power | Power |
| Red | Red |
| Green | Green |
| Yellow | Yellow |
| Blue | Blue |
| Top Menu | Menu |
| POP UP / Menu | D. Menu |
| Return | Back |
| Options | Options |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Left | Left |
| Right | Right |
| Ok | Ok |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Home | Smart |
| Favorite | Pre Ch |
| Netflix | Media |
| << | << |
| Play | Play |
| >> | >> |
| I << | I << |
| Pause | Pause |
| Stop | Stop |
| >>I | >>I |
| Subtitle | Subt |
| Audio | Dual |
| Mute | Mute |
| Display | Info |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |

https://remotecontrols.de/Sony/10591-667-replacement-remote-control-for-Sony-RMTVB100-149952.htm