Original		Replacement	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CH LIST	CH. List	DISC NAV LIST	List
+	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
	Vol -	VOL –	Vol -
P	PR+	+ CH	Ch +
P	PR-	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOME	Home	HOME SMART	Smart
CONTENT	Content	APP MEDIA	Media
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
CLOCK INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
	Enter	OK	Ok
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
A	Red/A	A	Red
B	Green/B	B	Green

Original		Replacement	
C	Yellow/C	C	Yellow
D	Blue/D	D	Blue
ALARM	Alarm	SOUND DUAL	Dual
3D	3D	ECO 3D	3D
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt
■	Stop	■	Stop
⏮/⏪	<<|<<	«	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
⏭/⏩	>>|>>	»	>>

Original	Replacement