Original		Replacement	
	Power		Power
SOURCE	Source Tv	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -
VOL +	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Replacement	
TITLE MENU POPUP	Popup/Title Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D. Menu / Top Menu
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right

Original		Replacement		Original	Replacement
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
▼	Down	▼	Down		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
A	Red/ A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
B	Green/ B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow/ C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue/ D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
BONUS VIEW	View/ Bonus	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
REPEAT A-B	A-B/ Repeat	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
FULL SCREEN	Screen/ Full	SIZE ZOOM	Zoom / Size		