Mandis shop

Sony RMT-C205AD

Original		Replacement	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
OPERATE	Operate		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
MODE	Mode	LIST SMART	Smart / List
0/10	0/10	HDMI-SAT 0	0
>10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
TIMER/CLOCK	Timer/Clock	SHIFT +	TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer

Original		Replacement	
TIMER/CLOCK	Timer/Clock	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
DISPLAY/ENTER	Display/Enter	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DISPLAY/ENTER	Display/Enter	OK	OK
	Vol -	VOL −	Vol -
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
BAND	Band	ANGLE INFO	Info / Angle
	<<</Tune-	TUNE-	<< / Tune-
	>>/Tune+	TUNE+	>> / Tune+

https://remotecontrols.de/Sony/1539895-replacement-remote-control-for-Sony-RMT-C205AD.htm