Original		Replacement	
	Power		Power
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
SURROUND	Surround	SETTINGS OPT	Options
BNR	BNR	APP MEDIA	Media
	[+]	PICTURE FORMAT	Format
TIME/TEXT	Time/text	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	HOME SMART	Smart
	Source	TIMER AV	AV
SHUFFLE	Shuffle	2	2
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	O)))	SOUND DUAL	Dual
	Camera	3	3

Original		Replacement	
	[...]	AD SUBT	Subt
SEARCH MODE	Mode/Search	1	1
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<</◁		<<
	>>/I>		>>
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
TITLE	Title	ECO 3D	3D
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original	Replacement	Original	Replacement
Left	Left		
Enter	Ok		