Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
TVG	TVG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original	Replacement	Original	Replacement
P. Mode	Picture / Format	Green	Green / APP / Repeat
S. Mode	Sound / Title	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Sleep	Sleep / Timer	Blue	Blue / Prime Video / Random
Text	Text / Goto		
Hold	Shift + Stop /		
Reveal	D. Menu / Top		
Subpage	Setup / OPT /		
Play	Play / Slow		
Pause/Timeshift	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Index	Info / Angle		
Size	Zoom / Size		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Red	Red / Netflix / Search		