| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Power | | Power | |
| Sleep | | Sleep | |
| Mute | | Mute | |
| 1 | | 1 | |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| 0 | | 0 | |
| -/-- | | SHIFT + GUIDE | Shift + Guide |
| Recall | | RETURN BACK | Back |
| Source | | TIMER AV | AV |
| P. Std | | PICTURE FORMAT | Format |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| S. Std | | SOUND DUAL | Dual |
| Menu ATV | | TOP MENU MENU | Menu |
| Up | | Up | |
| Down | | Down | |
| Right | | Right | |
| Left | | Left | |
| OK | | OK | Ok |
| Vol + | | + VOL | Vol + |
| Vol - | | VOL − | Vol - |
| Program + | | + CH | Ch + |
| Program - | | CH − | Ch - |
| Freeze / Eject | | ZOOM | Eject |
| Info / Displa | | DISPLAY INFO | Info |
| Menu DVB | | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| I / II | | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| TTX / Play / Pau | | REPEAT TEXT | Text |
| TTX / Play / Pau | | PLAY MODE | Play |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Exit / Stop | Stop | | |
| Exit / Stop | Exit | | |
| EPG / Title | Guide | | |
| FAV | Pre Ch | | |
| TV / R | TV/R | | |
| Sub | Subt | | |
| Aspect | 3D | | |
| Mix / A-B | Media | | |
| Red | Red | | |
| I << | I << | | |
| Green | Green | | |
| >>I | >>I | | |
| Yellow | Yellow | | |
| << | << | | |
| Blue | Blue | | |
| >> | >> | | |
| | | | |