Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Menu	Menu / Home
<<	<< / Tune-	9	9
>>	>> / Tune+	0/ AV	AV / Input / RDS
Stop	Stop / Hold	0/ AV	0
Wide	Picture / Format	i	Info / Angle
Red	Red / Netflix / Search	Up	Up
Green	Green / APP / Repeat	Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
Yellow/ ><	Yellow / YouTube / Repeat	Left	Left
Blue	Blue / Prime Video / Random	Right	Right
1	1	Exit	Exit / Cancel / Clear
2	2	Down	Down
3	3	OK	OK
4	4	Play	Play / Slow
5	5	Pause	Pause / Step / Freeze
6	6	Lang(AD)	Audio / Lang I/II
7	7	Subt.	Subtitle / EQ
8	8	FAV	Fav / Marker / PC

Original		Replacement		Original		Replacement	
TV/RADIO	Tv/ Radi o	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /				
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+				
V+	Vol +	VOL +	Vol +				
GUIDE	Gui de	GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/--				
	Mut e	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Got o				
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-				
V-	Vol -	VOL −	Vol -				