| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Q. View | Picture / Format |
| Tv/ Radio | TV/ Radio / | Vol + | Vol + |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Fav | Fav / Marker / PC |
| AD/ PIP/ * | Display / Media | P+ | CH+ / Page+ |
| Tv/ PC | Shift + TV/ Radio / Program | Vol - | Vol - |
| Source | AV / Input / RDS | Guide | Guide / EPG / -/-- |
| 1 | 1 | P- | CH- / Page- |
| 2 | 2 | Mute | Mute / Dimmer |
| 3 | 3 | Text | Text / Goto |
| 4 | 4 | Home | Menu / Home |
| 5 | 5 | T. Opt | Shift + Setup / OPT / Tools |
| 6 | 6 | ☼ | Setup / OPT / |
| 7 | 7 | Up | Up |
| 8 | 8 | Q. Menu | D. Menu / Top |
| 9 | 9 | Left | Left |
| List | Smart / List | Ok | OK |
| 0 | 0 | Right | Right |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return | | |
| | Down | | Down | | |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- | | |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow | | |
| ❚❚ | Pause | STEP-FREEZE ❚❚ | Pause / Step / Freeze | | |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |