Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Auto Cal	List
Tv Power	SHIFT + Shift + Power	DTuning	Text
DMPORT	Guide	1	1
Tv Input / Slee	AV	2	2
Video 1	Red	3	3
Video 2	Green	4	4
Video 3	Yellow	5	5
DVD	Blue	6	6
SAT	3D	7	7
TV	TV/R	8	8
SA-CD/CD	Media	9	9
2CH	Sleep	0/10	0
Tuner	Dual	>10	Pre Ch
A.F.D.	Subt	Enter/Memory	Rec
Movie	Format	Display	Info
Music	Eject	DVD Menu	D. Menu
Amp Menu	Smart	Tools	Options

Original		Replacement	
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
−	Master Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN/EXIT	Return	RETURN BACK	Back
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
	OK	OK	Ok
TV CH − PRESET −	I <</ Preset -	⏮	I <<
REPLAY	<- · / Replay	CH −	Ch -
ADVANCE	· - >/ Advance	+ CH	Ch +
TUNING −	<<	≪	<<
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +	⏭	>>I
▷	Play	PLAY MODE ▶	Play
TUNING +	>>	≫	>>

Original		Replacement	
■	Stop	■	Stop
⏸	Pause	⏸	Pause