| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Power | | Power |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| | 8 | USB 8 | 8 |
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | -/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | AV / TV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | PR + | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | PR + | | Up |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | TXT | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Vol - | | Left |
| | OK | OK | OK |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol + | | Right |
| | SWAP | RETURN BACK | Back / Return |
| | PR - | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | PR - | | Down |
| | 16: 9 | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | White / i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Reveal | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE | Double | LIST SMART | Smart / List | | |
| SUB | SUB | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| MIX | MIX | SHIFT + GOTO TEXT | Shift + Text / | | |
| | Update | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |