Original		Replacement	
	Power		Power
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Red/M	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Up		Up
	Down		Down

Original		Replacement	
	Right		Right
	Left		Left
MENU	OK	OK	Ok
P▲	PR+	+ CH	Ch +
P▼	PR-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
VIDEO	Video	TIMER AV	AV
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
L/?	L/?	SOUND DUAL	Dual
PC	PC	FAV PRE-CH	Pre Ch
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
F[+]	F[+]	ECO 3D	3D
FREEZE HOLD	Hold/Freeze	PICTURE FORMAT	Format
M/S	M/S	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement	
	Mute	MUTE	Mute
PIP	PIP	APP MEDIA	Media
AUTO PAGE	Auto/Page	HOME SMART	Smart
i	i	DISPLAY INFO	Info
MIX	Timer/Mix	AD SUBT	Subt
F1	F1	SHIFT + 1	Shift + 1
F2	F2	SHIFT + 2	Shift + 2
F3	F3	SHIFT + 3	Shift + 3
F4	F4	SHIFT + 4	Shift + 4

Original	Replacement