| Original | Replacement |
|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer |
| P100 | Fav / Marker / PC |
| Power | Power |
| Reveal | Info / Angle |
| Double | Smart / List |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| Hold | Stop / Hold |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| SUB | Subtitle / EQ |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Update | Display / Media |

| Original | Replacement |
|---|---|
| AV | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 |
| -/-- | Guide / EPG / -/-- |
| Mix | SHIFT + TEXT Shift + Text / |
| TV/TX | Text / Goto |
| PR+ | CH+ / Page+ |
| Up | Up |
| Menu | Menu / Home |
| Left | Left |
| Vol- | Vol- |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Vol+ | Vol+ |
| Swap | Back / Return |
| PR- | CH- / Page- |
| Down | Down |
| 16:9 | Setup / OPT / Tools |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow / Timer | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Violet | Shift + Red / Netflix / |
| Picture | Picture / Format |
| ♫ | Sound / Title |
| PP | Exit / Cancel / Clear |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |