Mandis shop

RRMCGB150WJSA

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL+	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
VOL−	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
DISPLAY F1	Display/F1	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DISPLAY F1	Display/F1	TV 1	1
MODE F2	Mode/F2	LIST SMART	Smart / List
MODE F2	Mode/F2	DVD 2	2
SIZE F3	Size/F3	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original		Replacement	
SIZE F3	Size/F3	CD-STB 3	3

https://remotes.de/Sharp/GB150WJSA-replacement-remote-control-for-Sharp-RRMCGB150WJSA.htm