Original	Replacement
Power	Power
TV Standby	Shift + Power
TV Input	AV / Input / RDS
TV Vol +	Shift + Vol+
TV Mute	Shift + Mute / Dimmer
TV CH +	Shift + CH+ /
TV Vol -	Shift + Vol-
TV CH -	Shift + CH- /
Audio	Audio / Lang I/II
SUB-T	Subtitle / EQ
TV / STB	Shift + TV/Radio / Program
TV / Radio	TV/Radio /
Mute	Mute / Dimmer
Text	Text / Goto
Sleep	Sleep / Timer
Voltar	Setup / OPT /
Guia TV	Shift + Guide / EPG / -/--

Original	Replacement
VOD	Shift + Audio / Lang I/II
Vol +	Vol+
Up	Up
CH +	CH+ / Page+
Vol -	Vol-
Left	Left
OK	OK
Right	Right
CH -	CH- / Page-
Down	Down
Menu	Menu / Home
Lista Gravacoes	Smart / List
Lista Gravacoes	Shift + Smart / List
Exit	Exit / Cancel / Clear
Rec	Rec / Rec Mode
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold

Original	Replacement
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Red / I<	Shift + Red / Netflix /
Red / I<	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow / i	Shift + Yellow / YouTube /
Yellow / i	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / >I	Shift + Blue / Prime
Blue / >I	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Original	Replacement
8	8
9	9
*	Guide / EPG / -/--
0	0
#	Fav / Marker / PC