Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Play	Menu Off	Exit
Reveal	Pause	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	Rec	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	List
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Replacement
8	8
9	9
Gui de -/-- 1.	Gui de
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Gr een	Gr een
Yel l ow	Yel l ow
Bl ue	Bl ue
Rot at e Text	Shi f t + Mut e
Audi o-	Shi f t + Vol -
Tone-	Medi a
Audi o+	Shi f t + Vol +
Col or + P. St d	Shi f t + For mat
On/Ti m	Shi f t + Subt
St or e Text	Shi f t + Text
AV 2	Shi f t + AV

Original	Replacement
Sear ch	Shi f t + TV/R
Bri ght + Mode	Shi f t + Menu
Di sp	Shi f t + I nf o
Tune-	Shi f t + Lef t
Af t/Caf	Shi f t + Ok
St or e	Smar t
Tune+	Shi f t + Ri ght
Bri ght - Sys	Shi f t + Exi t
Cont r ast +	Shi f t + Ch +
Col or - S. St d	Dual
Cont r ast -	Shi f t + Ch -
3. *	Shi f t + Gui de
Ni cam/Mono	Shi f t + Gr een
Level L	Shi f t + Yel l ow
Level R/Woof er	Shi f t + Bl ue
4. # 16: 9	For mat

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Mut e	Mut e
Recal l	Back	Up	Up
1	1	Lef t	Lef t
2	2	OK	Ok
3	3	Ri ght	Ri ght
4	4	Down	Down
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	LCD Menu	Menu
8	8	Exi t / DVD Set up	Exi t
9	9	Exi t / DVD Set up	Opt i ons
0	0	D. Menu	D. Menu
AV / I nput	AV	D. Di sp	Shi f t + I nf o
- / - -	Shi f t + Gui de	Red / Prog	Red
EPG	Gui de	Green / I ntr o	Gr een
P +	Ch +	Yel l ow / Repeat	Yel l ow
P -	Ch -	Bl ue / A-B	Bl ue

Original	Replacement
Title	HOME SMART Smart
Eject / PC Auto	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit
<< / Index	<<
Play/Pause / Fav	PLAY MODE ▶ Play
Play/Pause / Fav	FAV PRE-CH Pre Ch
>> / Size	>>
Rec / S. Mode	REC MODE ● Rec
Rec / S. Mode	SOUND DUAL Dual
Step >I / Fav +	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play
Step >I / Fav +	SHIFT + ▲ Shift + Up
Pause / P. Mode	II Pause
Pause / P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
I<< / Text	I<<
I<< / Text	REPEAT TEXT Text
Stop / Fav -	■ Stop
Stop / Fav -	SHIFT + ▼ Shift + Down
>>I / Hold	>>I

Original	Replacement
>>I / Hold	SHIFT + ■ Shift + Stop
Reveal / Angle	PICTURE FORMAT Format
Subpage /	ZOOM ⏏ Eject
Lang / Audio	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
▢ / Goto	SEARCH TV/R TV/R
Subtitle	AD SUBT Subt
Info	DISPLAY INFO Info