Original	Replacement
Power	Power
Open / Close	Eject / Surround
Dimmer /	TV/Radio /
Dimmer /	Shift + Mute / Dimmer
DVD	Shift + 2
Tuner / Band	Yellow / YouTube / Repeat
AUX	Shift + 7
NTSC/PAL / EZ	Setup / OPT /
Mo/St / Slow	Shift + Play /
Sub Title	Subtitle / EQ
Step	Shift + Pause / Step /
DSP / EQ	Audio / Lang I/II
Repeat	Green / APP / Repeat
I<<	I<< / Preset-
Stop	Stop / Hold
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze

Original	Replacement
>>I	>>I / Preset+
DOLBY PLII	Smart / List
Volume +	Vol+
Tuning + / CH +	CH+ / Page+
Tuning + / CH +	>> / Tune+
DOLBY PLII	Display / Media
Volume -	Vol-
Tuning - / CH -	CH- / Page-
Tuning - / CH -	<< / Tune-
Menu	Menu / Home
Info	Info / Angle
Return	Back / Return
Up	Up
Mute	Mute / Dimmer
Left	Left
Enter	OK
Right	Right

Original	Replacement
Down	Down
1 / RDS Display	1
2	2
3 / TA	3
Test Tone	Text / Goto
4 / PTY -	4
5 / PTY Search	5
6 / PTY +	6
Sound Edit	Sound / Title
7	7
8	8
9	9
P.Scan / Tuner	Blue / Prime Video / Random
Sleep	Sleep / Timer
0	0
Cancel	Exit / Cancel / Clear
Zoom	Zoom / Size

Original	Replacement
Logo	Picture / Format
Slide Mode	AV / Input / RDS
Digest	D.Menu / Top
Remain	Guide / EPG / -/--

Original		Replacement	
	Power		Power
	TV / Video /		TV/Radio /
	TV / Video /		Shift + Mute / Dimmer
	Volume +		Vol+
	Tuning + / CH +		CH+ / Page+
	Volume -		Vol-
	Tuning - / CH -		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home
	Info		Info / Angle
	Up		Up
	Mute		Mute / Dimmer
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Down		Down
	1 / RDS Display		1
	2		2

Original		Replacement	
	3 / TA		3
	4 / PTY -		4
	5 / PTY Search		5
	6 / PTY +		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Sleep		Sleep / Timer
	0		0
	Cancel		Exit / Cancel / Clear