Original		Replacement	
	Power		Power
	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
	USB	D	Bl ue
	CD	C	Yel l ow
	Tuner	B	Gr een
	AUX	A	Red
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Al bum/ Pr eset	CH −	Ch -
	Al bum/ Pr eset	+ CH	Ch +
	St op		St op
	Pl ay / Pause	PLAY MODE	Pl ay
	Pl ay / Pause		Pause
	Pr ogr am	SHIFT + PROG SLEEP	Shi f t + Sl eep
	Cl ock/ Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o

Original		Replacement	
	Ti mer	TIMER AV	AV
	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
	DBB	SOUND DUAL	Dual
	DSC	AD SUBT	Subt
	RDS/ News	SEARCH TV/R	TV/ R
	Mut e	MUTE	Mut e
	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	Shuf f l e	PICTURE FORMAT	For mat

Original		Replacement	
	Power		Power
	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
	USB	D	Bl ue
	CD	C	Yel l ow
	Tuner	B	Gr een
	AUX	A	Red
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Al bum/ Pr eset	CH −	Ch -
	Al bum/ Pr eset	+ CH	Ch +
	St op		St op
	Pl ay / Pause	PLAY MODE	Pl ay
	Pl ay / Pause		Pause
	Pr ogr am	SHIFT + PROG SLEEP	Shi f t + Sl eep
	Cl ock/ Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o

Original		Replacement	
	Ti mer	TIMER AV	AV
	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
	DBB	SOUND DUAL	Dual
	DSC	AD SUBT	Subt
	RDS/ News	SEARCH TV/R	TV/ R
	Mut e	MUTE	Mut e
	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	Shuf f l e	PICTURE FORMAT	For mat

Original		Replacement	
	Power		Power
	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
	USB	D	Bl ue
	CD	C	Yel l ow
	Tuner	B	Gr een
	AUX	A	Red
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Al bum/ Pr eset	CH −	Ch -
	Al bum/ Pr eset	+ CH	Ch +
	St op		St op
	Pr ogr am	SHIFT + PROG SLEEP	Shi f t + Sl eep
	Cl ock/ Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
	Ti mer	TIMER AV	AV
	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep

Original		Replacement	
	DBB	SOUND DUAL	Dual
	DSC	AD SUBT	Subt
	RDS/ News	SEARCH TV/R	TV/ R
	Mut e	MUTE	Mut e

Original	Replacement	Original	Replacement
USB	Blue		
CD	Yellow		
Tuner	Green		
AUX	Red		
Open/Close	Eject		
Power	Power		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Clock/Display	Info		
Timer	AV		
Sleep	Sleep		
DBB	Dual		
DSC	Subt		
RDS/News	TV/R		
Mute	Mute		