Original		Replacement	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
HELP	Help	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
END	End	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
TELETEXT	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto
SUB TITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
+ CH	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH −	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left	SHIFT +	Shift + Left
OK	OK	OK	OK
	Right	SHIFT +	Shift + Right
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
	Down		Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Replacement		Original	Replacement
9	9	BLUETOOTH 9	9		
<	<		Left		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
>	>		Right		
R	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
G	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Y	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
B	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+		
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
RADIO	Radio	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program		