Mandis shop

JVC RM-MH12G

Original	Replacement
On	Power
Standby	Shift + Power
HDMI 1	Shift + Page▲ Vol — Shift + Vol + / Page +
HDMI 2	Shift + Page▼ Vol — Shift + Vol - / Page -
COMP	Video Comp — Comp / Video
Aspect	Aspect Eco — Eco / Aspect
Anamo	Source — Source
PC	Shift + Up
Lens Control	Shift + Info Help — Shift + Help /
Lens AP.	Shift + Focus Volt — Shift + Volt / Focus
C.M.D.	Focus Volt — Volt / Focus
Hide	Mode — Mode
Menu	Menu — Menu
Back	Shift + Mode — Shift + Mode
Up	Up
Down	Down
Right	Right

Original	Replacement
Left	Left
OK	Enter
Film	Page▲ Vol — Vol + / Page +
Cinema	Page▼ Vol — Vol - / Page -
Anime	Shift + Auto — Shift + Auto
Natural	Shift + Video Comp — Shift + Comp / Video
Stage	Info Help — Help / Info
3D	Invert 3D — 3D / Invert
User 1	Shift + Play + — Shift + + / Play
User 2	Shift + Stop − — Shift + - / Stop
THX	Auto — Auto
Gamma	Mute Blank — Blank / Mute
Color Temp	Stop − — - / Stop
Color Space	Play + — + / Play
PIC ADJ.	Timer Freeze — Freeze / Timer

https://remotecontrols.de/JVC/10996242-replacement-remote-control-for-JVC-RM-MH12G.htm