| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| PIP | PI P | ECO 3D | 3D |
| SWAP | Swap | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| SLEEP | Sl eep | PROG SLEEP | Sl eep |
| FREEZE | Fr eeze | SEARCH TV/R | TV/ R |
| ZOOM | Zoom | ZOOM | Ej ect |
| PIP+ | PI P+ | >>I | >>I |
| PIP– | PI P- | I<< | I << |
| PRESETS | Red/ Pr eset s | A | Red |
| LIST | Gr een/ Li st | B | Gr een |
| INFO | Yel l ow/ I nf o | C | Yel l ow |
| GUIDE | Bl ue/ Gui de | D | Bl ue |
| EXIT | Exi t | CLEAR EXIT | Exi t |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Ri ght / Zoom+ | | Ri ght |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Lef t / Zoom- | | Lef t |
| OK | OK | OK | Ok |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL – | Vol - |
| MUTE | Mut e | MUTE | Mut e |
| RETURN | Ret ur n | RETURN BACK | Back |
| PR | PR+ | + CH | Ch + |
| PR | PR- | CH – | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AV | AV | TIMER AV | AV |
| REV | << | << | << |
| DEMO | Demo | HOME SMART | Smart |
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play |
| FWD | >> | >> | >> |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| STOP | Stop | | Stop |
| PAUSE | Pause | | Pause |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| PRESETS | Red/Presets | A | Red |
| LIST | Green/List | B | Green |
| INFO | Yellow/Info | C | Yellow |
| GUIDE | Blue/Guide | D | Blue |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Vol + Tv | + VOL | Vol + |
| | Vol - Tv | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| PR | PR+ | + CH | Ch + |
| PR | PR- | CH − | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AV | AV | TIMER AV | AV |
| REV | << | << | << |
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play |
| FWD | >> | >> | >> |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Stop | Stop | | |
| Pause | Pause | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| PIP | PIP | ECO 3D | 3D |
| SWAP | Swap | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| FREEZE | Freeze | SEARCH TV/R | TV/R |
| ZOOM | Zoom | ZOOM | Eject |
| PIP+ | PIP+ | >>I | >>I |
| PIP– | PIP- | K< | I << |
| PRESETS | Red/Presets | A | Red |
| LIST | Green/List | B | Green |
| INFO | Yellow/Info | C | Yellow |
| GUIDE | Blue/Guide | D | Blue |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Vol + Tv | + VOL | Vol + |
| | Vol - Tv | VOL – | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| PR | PR+ | + CH | Ch + |
| PR | PR- | CH – | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| AV | AV | TIMER AV | AV | | |
| DEMO | Demo | HOME SMART | Smart | | |
| REV | << | << | << | | |
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play | | |
| FWD | >> | >> | >> | | |
| REC | Rec | REC MODE | Rec | | |
| STOP | Stop | | Stop | | |
| PAUSE | Pause | | Pause | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Red/Presets | A | Red |
| | Yellow/Info | C | Yellow |
| | Blue/Guide | D | Blue |
| | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Text | REPEAT TEXT | Text |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | OK | OK | Ok |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Return | RETURN BACK | Back |
| | PR+ | + CH | Ch + |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | PR- | CH − | Ch - |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | AV | TIMER AV | AV |
| | << | << | << |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | >> | >> | >> |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | Stop | | Stop |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Pause | Pause | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |