Mandis shop

Phi l i ps RC19042010- 01

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol +	Vol +
[i +] / I nf o	I nf o	Vol -	Vol -
[+] / Sear ch	TV/ R	Mut e	Mut e
[. . ≡] / Ti t l e	Opt i ons	PR+	Ch +
DVD Menu	D. Menu	PR-	Ch -
[*] / Mar k	Medi a	Up	Up
[- -] / A- B	Dual	Down	Down
[+] / Zoom	Ej ect	Ri ght	Ri ght
[?] / Cl ear	Exi t	Lef t	Lef t
<<Fast	<<	Red/ Audi o I - I I	Red
>>Fast	>>	Gr een/ Repeat	Gr een
<<Ski p	I <<	Yel l ow/ Angl e	Yel l ow
>>Ski p	>>I	Bl ue/ Sub	Bl ue
St op/ Ej ect	St op	1	1
Pause/ Pl ay	Pl ay	2	2
Menu	Menu	3	3
Ent er	Ok	4	4

Original		Replacement	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV	AV	TIMER AV	AV
16:9	16: 9	PICTURE FORMAT	Format

Original	Replacement