Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Right	Right
O/D/N	D. Menu / Top	Vol +	Vol +
♪	Sound / Title	Left	Left
(↔)	Shift + Back / Return	Vol -	Vol -
Source	AV / Input / RDS	OK	OK
[i+]	Info / Angle	P-	CH- / Page-
I/II	Audio / Lang I/II	Down	Down
[≡]	Shift + Text /	Power DVD	Shift + Power
Red/[≡]	Red / Netflix / Search	Play DVD	Play / Slow
[≡]	Text / Goto	Mute	Mute / Dimmer
Green/[. . .]	Green / APP / Repeat	<< DVD	<< / Tune-
Yellow/[*]/AI	Yellow / YouTube / Repeat	Pause DVD	Pause / Step / Freeze
Blue/[II]/2-4-	Blue / Prime Video / Random	>> DVD	>> / Tune+
Menu	Menu / Home	[><]/Freeze	Shift + Pause / Step /
Recall	Back / Return	I<< DVD	I<< / Preset-
P+	CH+ / Page+	Stop DVD	Stop / Hold
Up	Up	>>I DVD	>>I / Preset+

Original		Replacement	
ZOOM	[<>] / Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
▲	▲	SHIFT +	Shift + Up
0	0	HDMI - SAT 0	0
▼	▼	SHIFT +	Shift + Down
AV1	AV1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
AV2	AV2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AV3	AV3	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
AV4	AV4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4

Original		Replacement	
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RGB1	RGB1	LIST SMART	Smart / List
RGB2	RGB2	MEDIA DISPLAY	Display / Media