Original	Replacement
Standby - On	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Browser	Smart
Timer	Sleep
Menu System	Menu
Menu Disc	D. Menu
Up	Up
CH+	Ch +

Original	Replacement
CH-	Ch -
Down	Down
OK	Ok
Right	Right
Left	Left
Play	Play
Select	Info
Edit	TV/R
Stop	Stop
Rec	Rec
Pause	Pause
I<<	I<<
>>I	>>I
Return	Back
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow

Original		Replacement		Original	Replacement
	Bl ue	D	Bl ue		
TV VOL	Tv Vol +	VOL +	Vol +		
TV VOL	Tv Vol -	VOL −	Vol -		
T/C	T/ C	GUIDE	Gui de		
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shi f t + Rec		
TUNER	Tuner	AD SUBT	Subt		
TV/DVD	TV / DVD	TIMER AV	AV		

Original		Replacement	
STANDBY-ON	Standby - On		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TIMER	Timer	PROG SLEEP	Sleep
CH+	Up		Up
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
CH-	Down		Down
OK	OK	OK	Ok

Original		Replacement	
REC	Rec	REC MODE	Rec
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TUNER	Tuner	AD SUBT	Subt
T/C	T/C	-/-- GUIDE	Guide
TV VOL +	Tv Vol +	VOL +	Vol +
TV VOL -	Tv Vol -	VOL -	Vol -
TV/DVD	TV / DVD	SEARCH TV/R	TV/R
SYSTEM	Menu System	TOP MENU MENU	Menu