Mandis shop

Vivitek XX5040003100

Original	Replacement	Original	Replacement
POWER	Power		
INPUT	AV / Input / RDS		
/\	Up		
<	Left		
Enter	OK		
>	Right		
\/	Down		
ZOOM+	CH+ / Page+		
VOL+	Vol+		
MENU	Menu / Home		
ZOOM-	CH- / Page-		
VOL-	Vol-		
EXIT	Exit / Cancel / Clear		

https://remotecontrols.dk/en/Vivitek/1061136-93131-replacement-remote-control-for-Vivitek-XX5040003100.html