Original		Replacement	
STB	POWER		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI-SAT 0	0
Last	LAST	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MoSAic	RED / MOSAIC	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Sleep	GREEN / SLEEP	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Sleep	GREEN / SLEEP	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
Audio	YELLOW / AUDIO	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Replacement	
Audio	YELLOW /	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
List	BLUE / LIST	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
List	BLUE / LIST	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
Option	OPTION	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	UP		Up
INFO	INFO	ANGLE INFO	Info / Angle
	LEFT		Left
OK	OK	OK	OK
	RIGHT		Right
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
	DOWN		Down
Back	BACK	RETURN BACK	Back / Return
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Guide	GUIDE	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Help	MODE	LIST SMART	Smart / List
	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode
	STOP	HOLD	Stop / Hold

Original	Replacement
TIME SHIFT	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
REW	TUNE- — << / Tune-
PLAY / PAUSE	SLOW — Play / Slow
FWD	TUNE+ — >> / Tune+
VOL+	VOL + — Vol +
PAGE UP	SHIFT + CH PAGE + — Shift + CH+ /
PR+	CH PAGE + — CH+ / Page+
VOL-	VOL − — Vol -
PAGE DOWN	SHIFT + CH PAGE − — Shift + CH- /
PR-	CH PAGE − — CH- / Page-
ZOOM	SIZE ZOOM — Zoom / Size
V. FORMAT	FORMAT PICTURE — Picture / Format
TEXT	GOTO TEXT — Text / Goto
MEDIA	MEDIA DISPLAY — Display / Media
PIP	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
SWAP	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
PAUSE	STEP-FREEZE II — Pause / Step / Freeze

Original	Replacement
TIMER	TIMER SLEEP — Sleep / Timer