Mandis shop

Epson 1531179

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Pointer	Smart / List
Search	Red / Netflix / Search	E-Zoom+	>>I / Preset+
COMP1/2	Shift + Fav / Marker / PC	Page Down	CH- / Page-
BNC	Shift + 1	E-Zoom-	I << / Preset-
DVI-D/HDMI	Shift + 0	1	1
Video1/2	Shift + 4	A/V Mute	Mute / Dimmer
S-Video	Shift + 2	2	2
Lan/USB	Shift + 8	Split	Info / Angle
Menu	Menu / Home	3	3
Up	Up	Freeze	Pause / Step / Freeze
User	Display / Media	4	4
Left	Left	Auto	Setup / OPT /
Right	Right	5	5
Enter	OK	Aspect	Shift + Picture / Format
Down	Down	6	6
Esc	Exit / Cancel / Clear	Color Mode	Picture / Format
Page Up	CH+ / Page+	7	7

Original		Replacement		Original		Replacement	
7	(7)	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat				
8	8	USB 8	8				
8	(8)	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
9	(9)	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
Help ?	?/Help	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top				
Volum	Vol -	VOL −	Vol -				
olume	Vol +	+ VOL	Vol +				