Mandis shop

# Benq DV3250

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| ASPECT | Aspect | PICTURE FORMAT | Format |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| BACKLIGHT | Backlight | HOME SMART | Smart |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| VOL | Vol+ | + VOL | Vol + |
| VOL | Vol- | VOL − | Vol - |
| CH | CH+ | + CH | Ch + |
| CH | CH- | CH − | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 100 | -/-- GUIDE | Guide |
| RTN | RTN | RETURN BACK | Back |

https://remotecontrols.dk/en/Benq/1061585-93334-replacement-remote-control-for-Benq-DV3250.html