Original		Replacement	
Standby	Standby	Power	
TV	TV	HOME SMART	Smart
DVD	DVD	APP MEDIA	Media
P.mode	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.mode	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
Source	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Sleep	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
Goto PP	PP	FAV PRE-CH	Pre Ch
Mute	Mute	MUTE	Mute
Angle Zoom	Zoom	ZOOM	Eject
OSD INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
PRO Exit	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
RST Reset	Reset	RETURN BACK	Back
NIP	N/P	SEARCH TV/R	TV/R
Nicam	Nicam	SETTINGS OPT	Options

Original	Replacement	Original	Replacement
TXT	Text		
Menu	Menu		
Audio	Dual		
Index	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info		
Size	3D		
Update	List		
Mix	SHIFT + REPEAT TEXT — Shift + Text		
Reveal	D. Menu		
Hold	Stop		
Subpage	Subt		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Cyan	Blue		

Original		Replacement	
Standby	Standby	Power	
TV	TV	HOME SMART	Smart
DVD	DVD	APP MEDIA	Media
P.mode	PMode	PICTURE FORMAT	Format
S.mode	SMode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
Nicam	Nicam	SETTINGS OPT	Options
Source	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
Mute	Mute	MUTE	Mute
Angle Zoom	Angle	ECO 3D	3D
OSD INFO	OSD	DISPLAY INFO	Info
PRO Exit	PRO	CLEAR EXIT	Exit
Goto PP	GoTo	FAV PRE-CH	Pre Ch
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
TXT	Title / Retur	RETURN BACK	Back
N/P	N/P	SEARCH TV/R	TV/R

Original	Replacement	Original	Replacement
Audio	Dual		
SET	Guide		
REP	Text		
PBC	Red		
SUB	Subt		
Eject	Eject		
Play / Pause	Play		
Play / Pause	Pause		
Stop	Stop		
A- B	Shift + Play		
<<	<<		
>>	>>		
>I	>>I		
I <	I <<		