Mandis shop

Epson 1473902

Original		Replacement	
On	On	Power	
D/SCART	D/Scart	Source	
Off	Off	Shift	+ Power
Memory	Memory	Mode	
Color Mode	Color Mode	Auto	
Menu	Menu	Menu	
Aspect	Aspect	Eco	Eco / Aspect
Esc	ESC	Shift	+ Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
Select	Select	Enter	
HDMI	HDMI	Page▲ Vol	Vol + / Page +
PC	PC	Page▼ Vol	Vol - / Page -
Compo.	Component	Video Comp	Comp / Video
ColorTemp.	Color Temp	Timer Freeze	Freeze / Timer

Original		Replacement	
S-Video	S-Video	Focus Volt	Volt / Focus
Blank	Blank	Mute Blank	Blank / Mute
Video	Video	Shift	+ Video Comp Shift + Comp / Video
Contrast	Contrast	Stop –	- / Stop
Gamma	Gamma	Play +	+ / Play
S. Tone	S.Tone	Info Help	Help / Info
Pattern	Pattern	Invert 3D	3D / Invert

https://remotecontrols.dk/en/Epson/1062201-66057-replacement-remote-control-for-Epson-1446096.html