| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| Index | Index | ANGLE INFO | Info / Angle |
| Size | Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| Hold | Hold | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / |
| Subtitle | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Mix | Mix | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| Reveal | Reveal | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| TTX | TTX | GOTO TEXT | Text / Goto |
| Clock | Clock | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| Audio Language | Audio Language | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| S | S | TITLE SOUND | Sound / Title |
| R | R | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| M | M | HOME MENU | Menu / Home |
| Exit | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| + VOL | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| Flip | Flip | LIST SMART | Smart / List |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| CH+ | CH+ | CH+ / Page+ | | | |
| VOL- | Vol- | Vol- | | | |
| EPG | EPG | Guide / EPG / -/-- | | | |
| CH- | CH- | CH- / Page- | | | |
| 1 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 2 | 2 | | | |
| 3 | 3 | 3 | | | |
| 4 | 4 | 4 | | | |
| 5 | 5 | 5 | | | |
| 6 | 6 | 6 | | | |
| 7 | 7 | 7 | | | |
| 8 | 8 | 8 | | | |
| 9 | 9 | 9 | | | |
| FAV | FAV | Fav / Marker / PC | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | |
| Recall | Recall | Back / Return | | | |
| | | | | | |