Original	Replacement	Original	Replacement
Standby	Power	Menu	Menu
Mute	Mute	TV / Radio	TV/R
1	1	Exit	Exit
2	2	Up / CH+	Ch +
3	3	Up / CH+	Up
4	4	Down / CH-	Ch -
5	5	Down / CH-	Down
6	6	Right / Vol +	Vol +
7	7	Right / Vol +	Right
8	8	Left / Vol -	Vol -
9	9	Left / Vol -	Left
0	0	OK	Ok
Info 2	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info	Page Up	>>I
FAV	FAV PRE-CH Pre Ch	Page Down	I <<
Audio	SOUND DUAL Dual	Red	Red
Sub-T	AD SUBT Subt	Green	Green
Text	REPEAT TEXT Text	Yellow	Yellow

Original		Replacement		Original	Replacement
	Blue	D	Blue		
PLAY/PAUSE	Play / Pause	PLAY MODE	Play		
PLAY/PAUSE	Play / Pause		Pause		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back		
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		