Original		Replacement	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ATV/DTV	ATV/DTV	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
CH.	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOL.	Vol +	+ VOL	Vol +
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Vol -	VOL −	Vol -
/TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Text Subpage	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CH. LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
I-II	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
P.SIZE	P. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
INFO/i	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Down		Down

Original	Replacement	Original	Replacement
SOURCE Source	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
Text Index	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		
Text Reveal	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
Text Size	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /		
Text Hold	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		