Original	Replacement
Power	Power
PHONO	Guide / EPG / -/--
VIDEO 1	Shift + 4
MULTI IN	Shift + 7
VIDEO 2	Shift + 8
VIDEO 3	Shift + 9
DVD	Shift + 2
TV/SAT	Shift + 1
TAPE / CD-R	Shift + 5
MD / DAT	Shift + Guide / EPG / -/--
SA-CD / CD	Shift + 3
TUNER	Shift + 6
HDMI 1	Shift + 0
HDMI 2	Shift + Fav / Marker / PC
A.Direct	Audio / Lang I/II
Sleep	Sleep / Timer
2CH	Red / Netflix / Search

Original	Replacement
A.F.D	Green / APP / Repeat
Movie	Yellow / YouTube / Repeat
Music	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
D.Tuning	Menu / Home
0	0
Memory	Fav / Marker / PC
On Screen	Info / Angle
Up	Up

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Display		Display / Media		Night Mode		Setup / OPT /
	Left		Left		DVD Menu		D.Menu / Top
	OK		OK		Input Mode		AV / Input / RDS
	Right		Right				
	Down		Down				
	Return / Exit		Exit / Cancel / Clear				
	Return / Exit		Back / Return				
	Category-		CH- / Page-				
	Category+		CH+ / Page+				
	Tuning-		<< / Tune-				
	Category Mode		Smart / List				
	Tuning+		>> / Tune+				
	Vol +		Vol +				
	Preset+		>>I / Preset+				
	Muting		Mute / Dimmer				
	Vol -		Vol -				
	Preset-		I<< / Preset-				