Original	Replacement	Original	Replacement
Power Receiver	Power	Mute	Mute / Dimmer
Input Select	AV / Input / RDS	Effect -	Shift + Left
DVD / LD	Shift + 2	Effect +	Shift + Right
TV/SAT	Shift + 1	FL Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
TV/SAT	Shift + 0	Master Volume-	Vol -
DVR/VCR	Shift + 4	Master	Vol +
CD	Shift + 3	Top Menu	D.Menu / Top
CD-R/Tape	Shift + 5	Up	Up
TUNER	Shift + 6	Menu	Menu / Home
Standard	Red / Netflix / Search	Left	Left
Advanced	Green / APP / Repeat	Enter	OK
Stereo / Direc	Yellow / YouTube / Repeat	Right	Right
Midnight /	Blue / Prime Video / Random	Audio	Audio / Lang I/II
CH. Select	Shift + OK	Down	Down
Level -	Shift + Down	Sleep	Sleep / Timer
Level +	Shift + Up	Guide	Shift + Guide / EPG / -/--
Test Tone	Text / Goto	<<	<< / Tune-

Original		Replacement	
BAND ►	Play	SLOW ►	Play / Slow
RF ATT ►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
DISPLAY ⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
CLASS ⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
MPX ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
D.ACCESS ►►I	>>I	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
DISC ENTER	Enter / Disc	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
+10 •	· / +10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
0	0	HDMI-SAT 0	0
+ CHANNEL	Channel +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CHANNEL –	Channel -	CH PAGE –	CH- / Page-
	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

Original		Replacement	
SOURCE	Power Source		Power
DVD/LD	DVDLD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SETUP TUNE +	Up		Up
MENU INPUT ATT T.EDIT	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ST−	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
ST+	Right		Right
AUDIO MCACC SETUP	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TUNE −	Down		Down
RETURN	<<	TUNE-	<< / Tune-
BAND	Play	SLOW	Play / Slow
RF ATT	>>	TUNE+	>> / Tune+
DISPLAY	I <<	PRESET-	I << / Preset-
CLASS	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
MPX	Stop	HOLD	Stop / Hold
D.ACCESS	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Replacement	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
DISC ENTER	Enter / Disc	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Replacement	
SOURCE	Power Source		Power
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SETUP TUNE +	Tune+	TUNE+	>> / Tune+
SETUP TUNE +	Tune+		Up
MENU INPUT ATT T.EDIT	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ST−	ST-		Left
ENTER	Enter	OK	OK
ST+	ST+		Right
TUNE −	Tune-	TUNE-	<< / Tune-
TUNE −	Tune-		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLASS	Class	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
MPX	MPX	HOLD	Stop / Hold
D.ACCESS	D. Access	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Original		Replacement	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0