Original		Replacement	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	TTX/MIX		Text / Goto
	PRE-CH		Back / Return
	Mute		Mute / Dimmer
	CH List		Shift + Smart / List
	Vol +		Vol +

Original		Replacement	
	Vol -		Vol -
	PR+		CH+ / Page+
	PR-		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home
	Smart HUB		Smart / List
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Tools		Setup / OPT /
	Info		Info / Angle
	Return		Shift + Back / Return
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	Enter		OK
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat

Original		Replacement		Original		Replacement	
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
E-MANUAL	E-Manual	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /				
3D	3D	SIZE / ZOOM	Zoom / Size				
AD/SUBT.	AD/Subt.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ				
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold				
⏮	<<I <<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-				
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow				
⏸	Pause	STEP-FREEZE / ⏸	Pause / Step / Freeze				
⏭	>>I >>I	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+				