Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
PRESET/ALBUM	Preset/Album		Up
FM	FM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	I<<		Left
OK	OK	OK	OK
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	>>I		Right
MP3 LINK USB	USB/MP3Link	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	Preset/Album		Down
DOCK	Dock	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
DISPLAY RDS	RDS/Display	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
MENU	Stop/Menu	HOLD	Stop / Hold

Original		Replacement	
VOL	Vol -	VOL	Vol -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PROG/ CLOCK SET	Prog/Clock Set	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
REPEAT/ SHUFFLE	Repeat/Shuffle	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SLEEP/ TIMER	Sleep/Timer	LIST SMART	Smart / List
DSC	DSC	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DBB	DBB	RETURN BACK	Back / Return

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
PRESET/ALBUM	Preset/Album		Up
FM	FM	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	I<<		Left
OK	OK	OK	OK
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	>>I		Right
MP3 LINK USB	USB-MP3Link	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Preset/Album		Down
DOCK	Dock	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DISPLAY RDS	RDS/Display	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
MENU	Stop/Menu	HOLD	Stop / Hold

Original		Replacement	
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PROG/ CLOCK SET	Prog/Clock Set	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
REPEAT/ SHUFFLE	Repeat/Shuffle	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SLEEP/ TIMER	Sleep/Timer	LIST SMART	Smart / List
DSC	DSC	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DBB	DBB	RETURN BACK	Back / Return

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
PRESET/ALBUM	Preset/Album		Up
FM	FM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	I<<		Left
OK	OK	OK	OK
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	>>I		Right
MP3 LINK USB	USB/MP3Link	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	Preset/Album		Down
DOCK	Dock	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
DISPLAY RDS	RDS/Display	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
MENU	Stop/Menu	HOLD	Stop / Hold

Original		Replacement	
VOL	Vol -	VOL	Vol -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PROG/ CLOCK SET	Prog/Clock Set	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
REPEAT/ SHUFFLE	Repeat/Shuffle	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SLEEP/ TIMER	Sleep/Timer	LIST SMART	Smart / List
DSC	DSC	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DBB	DBB	RETURN BACK	Back / Return

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
PRESET/ALBUM	Preset/Album		Up
FM	FM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	I<<		Left
OK	OK	OK	OK
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	>>I		Right
MP3 LINK USB	USB/MP3Link	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	Preset/Album		Down
DOCK	Dock	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
DISPLAY RDS	RDS/Display	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
MENU	Stop/Menu	HOLD	Stop / Hold

Original		Replacement	
VOL	Vol -	VOL	Vol -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PROG/ CLOCK SET	Prog/Clock Set	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
REPEAT/ SHUFFLE	Repeat/Shuffle	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SLEEP/ TIMER	Sleep/Timer	LIST SMART	Smart / List
DSC	DSC	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DBB	DBB	RETURN BACK	Back / Return