Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Lang		Audio / Lang I/II
	[=]. .		Subtitle / EQ
	Mute		Mute / Dimmer
	Home		Shift + Menu /
	Smart		Smart / List
	Vol +		Vol +

Original		Replacement	
	Vol -		Vol -
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		OK
	[G]		Guide / EPG / -/--
	i		Info / Angle
	←		Back / Return
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Menu		Menu / Home
	Source		AV / Input / RDS
	Text		Text / Goto
	<<		<< / Tune-
	Stop		Stop / Hold

Original		Replacement		Original		Replacement	
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /				
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /				
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime				
Google Play	Google Play	MEDIA DISPLAY	Display / Media				