Original		Replacement	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
POWER	Power		Power
THEATER	Theater	TITLE SOUND	Sound / Title
<<II/<I	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
II>/II>	>>	TUNE+	>> / Tune+
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
PREV	I <<	PRESET-	I << / Preset-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
i-MANUAL	i-Manual	ANGLE INFO	Info / Angle
SCENE	Scene	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
3D	3D	SIZE ZOOM	Zoom / Size
WIDE	Wide	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CC/ SUBTITLE	CC/ Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INTERNET VIDEO	Internet Video	LIST SMART	Smart / List
QRIOCITY	Qriocity	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
FAVORITES	Favorites	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
HOME MENU	Menu/Home	HOME MENU	Menu / Home
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Original		Replacement	
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
.	.	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
ENT	ENT	GOTO TEXT	Text / Goto
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
CH +	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
–	Vol -	VOL –	Vol -
–	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
JUMP	Jump	SURROUND ⏏	Eject / Surround

Original	Replacement