| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Chan. Down | CH- / Page- | Display | Display / Media |
| 1 | 1 | Mute | Mute / Dimmer |
| 2 | 2 | Txt Stop | Stop / Hold |
| 3 | 3 | Info | Info / Angle |
| 4 | 4 | Return TV | TV/Radio / |
| 5 | 5 | Text | Text / Goto |
| 6 | 6 | TV/AV | AV / Input / RDS |
| 7 | 7 | Menu | Menu / Home |
| Volume- | Vol - | Menu Up | Up |
| 9 | 9 | On/Off | Power |
| Guide -/-- 1. | Guide / EPG / -/-- | Menu Left | Left |
| 0/10 | 0 | OK Enter | OK |
| 2. Fav P/C 2. | Fav / Marker / PC | Menu Right | Right |
| Red | Red / Netflix / Search | Menu Off | Exit / Cancel / Clear |
| Green | Green / APP / Repeat | Menu Down | Down |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | Back | Back / Return |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Volume+ | VOL Vol + | | |
| Chan. Up | CH PAGE CH+ / Page+ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |