Original		Replacement	
	Power		Power
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Freeze	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI-SAT 0	0
Previous	Previous	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Aspect	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV	TV	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TV	TV	LIST SMART	Smart / List
Up	Up	Up	Up
PR+	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	Right
Vol +	Vol +	VOL +	Vol +
Down	Down	Down	Down
PR-	PR-	CH PAGE -	CH- / Page-
Vol -	Vol -	VOL -	Vol -

Original		Replacement		Original	Replacement
Picture	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
Sound	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title		
Text	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
Sleep	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
Zoom	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
Index	Index	SURROUND	Eject / Surround		
Hold	Hold	HOLD	Stop / Hold		
Cancel	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear		
Sub. code	Sub. code	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
Reveal	Reveal	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
Mix	Mix	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		