Original		Replacement	
	Power		Power
	Review	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Tv/VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	--:--	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
VPS / PDC 7	7	AUX - HDD 7	7
DAILY/QTDN. 8	8	USB 8	8
WEEKLY/HEBDO 9	9	BLUETOOTH 9	9
0000 X	X	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
AUX 0	0	HDMI - SAT 0	0
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Replacement	
START DEBUT +	Start Debut +	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
STOP FIN +	Stop Fin +	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DATE +	Date+	VOL +	Vol+
PR +	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
START DEBUT −	Start Debut -	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
STOP FIN −	Stop Fin -	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
DATE −	Date-	VOL −	Vol-
PR −	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
PROG	Prog	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Timer/?	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
	/I//	MEDIA DISPLAY	Display / Media
30 SEC	30 Sec/>>	RETURN BACK	Back / Return
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Replacement	
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Menu		Menu / Home
	OK		OK
	Up		Up
	Left/I<<-		Left
	Left/I<<-		I<< / Preset-
	Right/>>I/+		>>I / Preset+
	Right/>>I/+		Right
	Down		Down

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
TV/VCR	TV/VCR	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AUDIO	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV PR+	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
TV PR−	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Vol+	VOL +	Vol+
	Vol-	VOL −	Vol-

Original	Replacement